SoftBank 930SC

5く5くスタートブック **すぐに** ケータイを 使いたい方

操作方法編



! ご使用上のご注意

- 1 音量の設定には十分に気をつけてください。──思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を930SCや充電器に近づけないでください。カードに記録されているデータが消えることがあります。
- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆書では、microSD™/ microSDHC™メモリカード(オプション品)を「メモリカード」と記載しています。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがあります。
- S!メール、写メール、ムービー写メール、デコレメール、デルモジ、フィーリングメール、TVコール、S! 電話帳バックアップ、S!速報ニュース、S!ともだち状況、PCサイトブラウザ、S!ループ、S!情報チャンネル、S!ミュージックコネクト、S!アプリ、PCメール、ともだちメールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- [Yahoo!]および[Yahoo!][Y!]のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。
- Bluetooth[®]は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 「着うた®」、「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- Macromedia[®] Flash[®]は、Adobe Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- a2 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

Contents

SoftBank 930SC

らくらくスタートブック 操作方法編



ッチパネル操作を覚えよう

930SCは、画面に 触れたりなぞったり するだけで操作で するタッチパネル! まずは、タッチパネ

ル操作の基本を覚

えよう。

タッチパネル操作を理解して、 930SCを使いこなそう!



タッチパネルの使いかた

930SCは、ディスプレイに表示されている項目やアイコンをタッチペンで触れたりなぞったりすることで操作します。また機能によっては、930SCを縦または横にするとディスプレイの表示が切り替わり、使いやすいほうの表示で操作することができます。





ウィジェット機能を利用しよう

ウィジェット機能を利用すると、登録した機能をショートカット操作で呼び出すことができます。

◆ウィジェットバー

通常は隠れており、必要なときにワンタッチで呼び出すことができます。

登録されたアイテムは、ウィジェットバーから待受画面にドラッグ&ドロップ操作で簡単に移動できます。ウィジェットアイコンをタップすると、機能をすぐに実行できます。 ※詳細は、Pb21をご参照ください。

タッチパネルの基本的な操作を覚えましょう

◆タップ ディスプレイに軽く触れ、すぐに離す操作です。



◆スクロール ディスプレイに軽く触れたまま、ディスプレイ をなぞる操作です。



◆ホールド



◆ドラッグ&ドロップ ディスプレイ上のアイコンなどに触れたまま ディスプレイ上を移動させた後、目的の場所 でタッチペンを離す操作です。



- (1) カメラを素早く起動する方法は?
- **A** 930SCの側面にある **○** を2秒以上押すと、カメラを起動できます。
- Q2 ツールバーってなに?
- A2 などの機能や操作のメニューのことです。 タップするとそれぞれの機能が起動します。

- ●面に触れても何も表示されないんだけど?
- A3 誤動作防止機能が設定されています。解除するには、 □ (□ □ □ □ と押しガイダンスを表示後、誤動作防 止が解除されるまで □ □ □ □ □ と押し続けます。
- よく使う機能をウィジェットバーに配置できる?
- ≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」 →「ウィジェット設定」にある機能一覧から選択してウィジェットバーに配置できます。



930SCはS!メールと SMS、2種類のメール に対応。 ときには言葉で。 ときにはフィーリン グメールやムービー 添付で。 930SCのメールで、 大事な瞬間を相手に 伝えましょう。

> まずは基本と なるS!メール 送信を覚えよ う。



雷話帳から宛

先を選択して

SMSを送る



≪ X-II,≫*→ 「メール作成」



宛先欄をタップ→ 「雷話帳」

宛先選択

宛先欄をタップ→「雷

話帳 |→相手の電話帳

を検索し、タップ

○ 鈴木 香織

090*****



相手の雷話帳を 検索し、タップ→ 電話番号/Eメー ルアドレスを選択

SMS [11]

→本文を入力→

≪送信≫



x-ル作成 [1KB]

件名欄をタップ→ 件名を入力



本文を入力→ ≪送信≫



※本書では、ツールバー に表示される項目名 を≪ ≫で囲んで表 記しています。

添付欄をタップ→ ファイルの選択操作 →ファイルを添付

メール 高 下書き ■ 送信済みポックス ⇒ 未送信ポックス ■ サーバ・メール操作 mat SMS新規作成 歌 設定 ▶ メモリ容量確認

「SMS新規作成」




Eメールアドレスを、半角英数字や「」(アン ダーバー)などの特殊記号を交えて長めに設定 をすると、迷惑メールが届きにくくなります。

◆930SCから変更する

待受画面で≪3∅≫→「メニューリスト →「My SoftBank」→「各種変更手続き →「メール各種設定(オリジナルメール設 定) から変更できます。


◆パソコンから変更する ソフトバンクホームページ→[My SoftBank] から変更できます。



S!メールはお申し込みが必要です。 Al SMSはお申し込みなしで利用できま

O2 SMSで書いてたけど、文章が70文字を 超えたら?

SMS作成中に70文字を超えると、S!メー A2 ルに変更するかどうかの確認メッセージが 表示されます。「はい」を選択してください。



メールを送った相手が圏外にいるなどで受 A3 信できなかった場合、「リトライ機能」で相手 に届くまで一定時間繰り返し送信します。

Q4 送ったメールが届いてるか心配···

ソフトバンクケータイ同士なら、「配信確認 A4 機能」で相手がメールを受け取ったことを 無料でお知らせします。





a6



受信したメールは デルモジ表示ルしたり、フォルだり、フォルだり、で理理十分。 りと使い勝手十分。 コミュニケーション ツールとっと シート シート

> うまく使いこ なして、メール の達人になろ う!



メールを受信する と、受信の通知画 面が表示される

受信したメー

ルをデルモジ

表示する



通知をタップ

From: 鈴木 香織 [kaorio

Subject: Re:こんにちは

Date: 12月 15日 15:30

本当にお久しぶり!元気 だよぉ~。波谷に美味し いイタリアンレストラン 見つけたから、行こうよ

メールの詳細画面

を表示する




フォルダを選択→ 受信メールを選択



 続きがあるメール
 受信完了

 の場合、[続きを受
 一覧画面



受信完了後、メール 一覧画面から選択




《その他》→「デ ルモジ表示」



信]をタップ*

デルモジ表示を 楽しむ



→「デルモジ表示

設定し

「自動再生」で設定 したい項目を選択

デルモジ表示設定

白動再生

常に表示

未読のみ表示

表示しない

表示速度

標準

迷惑メール対策機能のご紹介

受信許可・拒否設定、未承諾広告メール拒否 設定など、さまざまな設定で迷惑メール対策 ができます。

◆930SCから設定する

待受画面で《 ※ ※ → 「メニューリスト」 → 「My SoftBank」 → 「各種変更手続き」 → 「メール各種設定(オリジナルメール設 定)」から設定できます。

◆パソコンから設定する ソフトバンクホームページ→「My SoftBank」 から設定できます。

(1)メール受信に料金はかかるの?

国内の場合は、S!メールは全角最大 128文字相当まで、SMSは全文(全角最 大70文字相当)を無料で受信できます。

○2 相手によって受信するフォルダを自動で変更できる?

A2 送信者や件名によって受信するフォルダ を自動的に振り分けることができます。

Q3 他社ケータイからの絵文字メールも ちゃんと表示される?

(A3) 文字もソフトバンク絵文字に自動で変換できます。

🦴 写真や動画添付のメール、

どれくらいの容量まで受信できるの?

A4 ル、宛先、件名を合わせて300Kバイトまで受信できます。





絵文字だけじゃな い! デコレメール、 フィーリングメー ル、デルモジ表示

もっともっと楽し く,もっともっと表 現して。 930SCでメールラ

イフに彩りを添えま しょう。

> いつもと違うデ コレメールにし たら、印象が変 わるかも・・・

> > 3





≪メール≫→「メール 作成Ⅰ→本文欄で本文 を入力



≪メール≫→「メール



≪その他≫→「デ コレメール設定

フィーリング 設定

♥ Happy/うれしい

♥ 悲しい/ごめんわ

フィーリングのカ

テゴリを選択

NG/Rad

₹ 重要/注目



「背景 |→背景色を 選択

OK/Good

フィーリングを選

00

a ok

※ 約束



選択≫→範囲を指 定して「色」→色を タップ

メール作成 [1KB]

2 鈴木 香織 [kaori@**...>

こんにちは。ご無沙汰し

送信 保存 設定 その他

メールを作成→

ております。お元気です

▶ ▲元気です

の 添付

≪送信≫



III T MAAF

しております。お元気

節囲を指定して「効

果Ⅰ→効果を選択→


文字入力画面の ≪プレビュー≫で




フィーリング




作成 |→≪設定≫→ 「フィーリング設定」





Q2 デコレメール非対応の ソフトバンクケータイに送信したら?

A2 メール本文に、デコレメールを閲覧する ためのURLが付加されます。



930SCでデルモジ表示を見るには、

A4 930SCでデルモジ表示するには、メールを選択 →《その他》→「デルモジ表示」を選択します。 a11

楽しく使えるメール機能のご紹介

◆デコレメール


動く画像を挿入したり文字の色やサイズ を変えたりして、表現力豊かなメールを送 ることができます。

◆フィーリングメール

件名の先頭にフィーリングメール用絵文字 を挿入することで、相手に自分の気持ちを 伝えられます。

◆デルモジ表示

本文内の特定の絵文字や顔文字、単語に反応し て、3Dアニメがメッセージ中に登場します。






「声だけよりも、相手 の顔を見ながらお話 ししたい!」というあ なたには、TVコール がぴったり。 930SCなら音声電

話もTVコールもカ ンタンにかけられま す。

> TVコールなら、離 れている相手で も声だけよりも たくさんの感覚 を共有できるね!







090******

∠l L₄ Clear

1 2 3

4 5 6

7 8 9

P- X + 0 #

音声電話の場合

→「□ /《発信》

雷話番号を確認





あかさたな マ

目的の電話帳をタッ

∠l |∟ Clear

1 2 3

4 5 6

7 8 9

P- X + 0 #

TVコールの場合

雷話番号を確認→

≪TVコール≫

000******



で 📞

音声電話の場合 「音声発信」



鈴木 香縷 090******

TVコ-ル祭 信

国際発信

番号非通知

番号通知

TVコールの場合 「TVコール発信!





雷話番号を


入力してかける

◆滞在国から日本へかける

 $\square \rightarrow [+]([0] \& \pi - \mu \lor) \rightarrow [8]$ →先頭の「O | を除いた電話番号を入力→ 「一を押します。

※同じ国に滞在しているソフトバンク ケータイへも同じ操作で電話をかけら れます。


◆滞在国内の一般電話やケータイにかける 相手先の電話番号を入力→「・・」を押しま す。



「スピードダイヤル」に登録すると、 「□→ 0 ~ 9 → □ の操作で電話 をかけることができます。

表示するかどうか設定するには?

相手の電話番号を入力した画面で≪そ A2 の他≫を押し、「番号非通知」/「番号通 知しをタップします。



メッセージが表示されます。メッセージ A3 に従って音声電話でかけ直したり、メー ルを作成したりできます。

○
神外へ電話をかけるには、申し込みが必要?

A4 お申し込みが必要です。





お気に入りの着信音 や着信画像を設定 すると、友達からの 電話が楽しみにな る。「電話かかってこ ないかな~」そんな 気分になるように、 930SCをカスタマ

TV3-l イズしちゃおう! TVコールを 受ける 鈴木 香織 着信が来たら「ワ お好みの着うた 090******

音声雷話を

着信が来たら「つ

受ける

フル®で着信音 を楽しもう!



電話に出られないときに安心の機能

●簡易留守録

「簡易留守録」を「On」に設定しておけば、 相手の用件を930SC本体に録音できま す。用件は1件につき最長15秒、3件まで 保存可能です。 ※音声電話のみ対応しています。

◆留守番電話

圏外時や電源OFF時には、留守番電話で メッセージをお預かりします。 ※あらかじめ留守番電話サービスを開始 に設定しておく必要があります。

音声诵話 通話中. 000****** 00:00:12

通話を楽しむ

TVコールを楽しむ




に設定される



録音メッセージ再 牛画面で用件を選

録音メッセージ再生





ジ1も表示される

かけ直す場合は不 は、「留守雷メッセー 在着信诵知をタッ プーし



場合は通知をタッ プ→▶

- 不意の着信にびっくり。 着信音の音量は調節可能?
- Al 着信中にサイドボタンの「を押すと、着 信音量が下がります。
- 誰からの電話かすぐわかるようにする 方法は?
- 電話帳に相手の電話番号と着信画像を登録 A2 しておきましょう。着信時にその画像が表 示されるので、発信元がすぐわかります。

- Q3 通話中にメールを作成できる?
- 通話中に≪その他≫→「メール作成」を A3 選択すれば、通話しながらメールの作成 ができます。
- TVコール中にこちらの画像を Q4 見せたくないときは?
- A4 TVコール中に≪その他≫→「自画像 I→ 「代替画像に切替」をタップします。

友人やビジネスパー トナーの情報は 930SCの電話帳に 登録。最大1,000件 まで登録できるの で、連絡先を一元管 理できます。

> 930SCさえあ れば、連絡に困 ることはもう ない!



930SC本体の 雷話帳に登録 するには

あらかじめ、≪メ ニュー≫→「雷話 帳 |→「設定 |→「保 存先設定しから「本 体 を選択してお きます。

USIMカードの 雷話帳に 登録するには

あらかじめ、≪メ ニュー≫→「電話帳」 →「設定」→「保存先 設定Iから「USIMIを 選択しておきます。



《雷話》→「雷話 帳 |→《新規登録》 名前、ヨミガナ、電 話番号などを入力



《雷話》→「雷話 帳 |→≪新規登録≫



や着信音、誕生日 などを設定/入力



名前、ヨミガナ、雷 話番号などを入力



→ 会社名や 住所などを入力

IISIMに保存しました

鈴木香織

: 1/50

≪保存≫





鈴木香織 kaori@***** in 🖾 [№] グループなし 編集 削除 頭リング(0) その他

USIMカード 電話帳画面

本体とUSIMカードそれぞれに登録できます

◆本体電話帳の特長

電話番号やEメールアドレスのほか、着信 画像や着信音、住所や趣味なども登録でき るので、いろいろなデータ管理ができま す。まさにプロフィールブックそのもので

◆USIMカード電話帳の特長

登録できる項目は少ないものの、USIM カードそのものに登録されるので、ケータ イを替えてもすぐに電話帳を利用するこ とができます。

1件の電話帳に複数の電話番号や Q1 Fメールアドレスを登録できる?

930SC本体の電話帳には1件の電話帳 に電話番号5件、Eメールアドレス5件 が登録可能です。

ナイショにしたい電話帳が あるんだけど…

シークレット設定ができるので、心配ご無用。 A2 《その他》→「シークレット―時解除」で操作用 暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

電話帳ってデータを登録する以外に Q3 何ができるの?

本体の電話帳に着信画像や着信音を設 A3 定すれば、その人からの電話のときに設 定した画像や音が表示/再生されます。

Q4 大切な電話帳…

バックアップは可能?

S!電話帳バックアップ(申し込み必要・ A4 有料)を利用すれば、930SCの電話帳 をサーバーで管理できます。

930SCにスケジュー ルを登録すれば、これ 1台であなたの予定 の管理はOK! 便利な アラームも活用しよ う!

930SCをうま く使いこなして



スケジュールを 登録する

アラームを

◆スケジュール

◆アラーム

一日でわかります。

定のお知らせに便利です。

設定する



≪メニュー≫→「カ レンダー

ツール



Ⅲ 厘 件名

≪新規作成≫→ 件名を入力



開始日と開始時間 を入力



必要に応じて他の 項目を登録



≪保存≫

これでもう遅刻



≪ メニュー»→ 「ツール」→「アラー

スケジュールとアラームを使いこなそう

開始/終了時間が登録できるので、時間の

管理に便利。カテゴリ登録すると一覧画面

でアイコン表示されるので、どんな予定か

設定時刻になるとアラーム音と表示で知ら

せてくれるので、目覚ましや忘れたくない予



「アラーム1 |~「アラー ム5 のいずれかを選択 →設定時刻を入力




必要に応じて他の 項目を登録



≪保存≫



過去のスケジュールって、 白動で消せないの?



- 忘れたくない予定があるんだけど、 他人に見られたくない…
- シークレット設定ができるので、心配ご無用。 A2 《その他》→「シークレット―時解除」で操作用 暗証番号を入力すれば、すぐに確認できます。

Q3 アラームは同時に何件設定できるの?

- 同時に5件まで設定できます。アラーム A3 名も入力できるので、「目覚まし用 |「外出 時間通知用」など使い分けも可能です。
- アラームを目覚まし時計代わりに使い たいけど、効果的な設定はある?
- スヌーズ設定が便利です。スヌーズの間 A4 隔や回数も設定できるので、自分専用の 目覚まし時計にアレンジしましょう。



930SCのカメラは 最大510万画素! 最影機能も充実しています。操作だって タッチパネルでとっても簡単。 さあ、930SCと一緒

に街へ飛び出そう!

標準モードで 撮影する



(2秒以上)



被写体をビューファイン ダーに表示→ (半押し)**



≪保存≫

※ ● を軽く押すことを 「半押し」といいます。 カメラを取ります。 「オートフォーカス」を 「On」に設定している 場合、● の半押しを して、緑色の枠になう ことができます。

フォトコンビ で撮影する



○ (2秒以上)→ ○ → 「フォトコンビ」



ビューファインダー左側の アイコン表示部をタップ→ 「スタイル」→スタイルを選 択



被写体をビューファイン ダーに表示→ ◯=⊃



被写体を次のビューファインダーに表示して撮影の繰り返し→≪保存≫

撮影そのものが 楽しくなるね!




主な撮影機能をチェック

枠内をタップするだけで簡単に機能を設定 できます。



●撮影の詳細設定(撮影サイズ、マクロ、ライトなど)

②撮影モード、明るさ調節、各種設定など



「ワイドダイナミックレンジ」をOnにすると、逆光や明暗差の激しい場合に被写体が白く飛んでしまったり、黒くつぶれてしまうのを自動で調整できます。

22 旅行先の雄大な景色。 1枚の画像に入りきる?

A2 930SCのパノラマ撮影機能を使うと、 今まで収まらなかったような風景も撮 影できます。

Q3 被写体が遠いときは?

A3 感ある写真を撮りましょう。ズームは、 □ / Pで調節できます。

Q4 撮影した静止画を友達に送るには?

 $oldsymbol{A4}$ 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付、 $Bluetooth^{@}$ 、赤外線で送れます。

930SCなら、動画撮影もタッチパネルでカンタンに楽しめます。撮影機能も静止画同様に充実しています。





《メニュー》→「カメラ」→ 「ビデオカメラ」



ビューファインダー左側の アイコン表示部をタップ →「撮影サイズ」→「S!メール」



被写体をビューファイン ダーに表示→ ← で録画開 始



録画する

ディスプレイが 大きいから撮影 中に被写体が見 やすい!



◯で録画終了



≪送信≫→「メール添付」



画像が添付された S!メール作成画面



メールを作成→ ≪送信≫




主な撮影機能をチェック

枠内をタップするだけで簡単に機能を設定 できます。




- ①撮影の詳細設定(撮影サイズ、マクロ、録音 設定など)
- 2撮影モード、明るさ調節、各種設定など





- 録画するときに音声が入らないように したいのですが?
- **A2** 撮影画面で → 「録音設定」→ 「Off」を タップすれば、画像だけ録画できます。



- 3 他のケータイやパソコンへは、S!メール 添付、Bluetooth®、赤外線で送れます。
- · 旅り、Bluetoutil、赤外線で送れるす。
- 動画を撮影したらすぐS!メールで友達に見せたいんだけど?
- 撮影サイズを「S!メール」に設定してから撮影すれば、そのまますぐにS!メールに添付して送信できます。



ソフトバンクの ポータルサイト 「Yahoo!ケータイ」 はコンテンツも充 実!

Yahoo! JAPAN ID(登録無料)を使 えば、パソコンと連 携してさらに便利に 使えます。

> 知りたい情報 は「Yahoo! ケータイ | で検 索すればすぐ に見つかる!



≪™»→Yahoo! ケータイのメイン メニューを表示し ます。

PCサイトブラ

ウザの操作のし

 $\langle \langle X = 1 - \rangle \rangle \rightarrow \langle \langle Y |$ ケータイ≫→「PCサイ

トブラウザ Ϳ→「ホーム

ページーを選択し、メイ

ンメニューを表示しま

かた



タッチペンで画面に

スポーツ・※注目の記事一覧

でカーソルを移動 または上下にスク ロール



触ったまま動かした い方向へスクロール

-リナル天気190定 現在地の天気 N-Yt/k天気 全国の天気..... 天気が小

リンクをタップ/リンクを反転表示して 「選択」:次の画面へ切り替え

≪戻る≫/ □ 前の画面に切り替え2

パーリナル王 何 全国の天気..... 防災機器 天気が小

> : タブの追加³ ■: タブの削除

一度情報画面を戻すと ≪進む≫が表示されま d, 2前の情報画面がない状 能で「GEAR を押すと、接

続終了の確認メッセー

ジが表示されます。 3追加したタブをタップ すると同じ画面内で情 報画面を切り替えるこ とができます。







▲ / □型:前の画面へ切り替え



サ:タブの追加⁵ ■:タブの削除



◆検索機能

ケータイサイトとパソコンサイトの両方 が一括検索できます。

◆セキュリティ機能

SSI/TLSというデータを暗号化して送信 する诵信規約を利用していますので、個人 情報などは安全に送受信できます。

※データ量の多い情報画面を表示するとき はパケット通信料が高額になりますので、 ご注意ください。

Yahoo!ケータイを使うには 申し込みが必要?

A1 Yahoo!ケータイをご利用になるにはお

Q2 パソコンサイトも見られるの?

930SCなら、Yahoo!ケータイのサイ A2 トとパソコンのサイトの両方がお楽し みいただけます。

Q3 よく見るサイトは登録できる?

よく見るサイトは「ブックマーク」に登 A3 録できます。また、とっておきたい画面 は「画面メモ」に保存できます。

Q4 タブは同じ画面内にいくつまで表示できるの?

3つまで表示できます。ただし、Yahoo! A4 ケータイの情報画面とPCサイトブラウ ザの情報画面は同時に表示できません。 a25



音楽プ

930SCで音楽を聴 てう! BGMとして音楽を 再生しながらメー ルをチェックしたり ツールを使ったり。 930SCは音楽プレ イヤーとしても有 能なパートナーな んです。

> 930SCはまさ にケータイ音楽 プレイヤー!



音楽を再生する

≪ メニュー» → 「メディアプレイ ヤーⅠ→「ミュー ジック┃→フォル ダを選択→ファイ ルを選択



再牛が始まる

≪ メニュー» → 「メディアプレイ ヤー」→「ミュー ジック |→「プレイ リスト

プレイリストを

作成して音楽を

聴く



≪プレイリスト 作成.≫

BGMとして 音楽を聴く

メディアプレイヤー 画面で曲を再生→ **□**→「バックグラ ウンド再牛 |*

Ⅲ 渓 名前

1あ.0 2か480 3さ0

4た8H 5なJQ 6はWG 7 JERUS B PTIN 9 SINY

プレイリスト名を

0 to. 129

通勤用

入力



インターネット閲 覧などの操作



作成したプレイリ ストを選択→≪追 加》



音楽を終了すると きは、待受画面で rod → [はい]

プレイリストに追加

FILE_01

FILE_02

FILE_03

FILE_04
[2M] [01:55]



※BGMとして再生中に

アラーム設定時刻と なった場合、再生が一 時停止します。いずれ

かのボタンを押して

アラームを停止する

と、続きから再開され

ます。

登録するファイルを チェック→≪プレイ リストに追加≫

再生するには▶

930SCを音楽プレイヤーとして楽しむために

◆プレイリスト作成

1件のプレイリストに最大100件まで ファイルを登録できます。

◆再生パターン設定

1曲を繰り返したり、プレイリスト内の曲 をシャッフル再生したりできます。

◆サウンドエフェクト設定

ステレオイヤホンマイクや930SCのス ピーカーで聴く場合は、「クラブ」、「ライ ブ」、「ロック」など、7種類の中からお好み の音質を設定できます。

BGMとして音楽を聴いてるときに 雷話が来たら?

通話中は音楽が一時停止されます。 通話終了後は操作なしで自動的に音楽 が再生されるので便利です。

Q2 対応している音楽ファイル形式は?

MPEG4 Audio(mp4,m4a,aac,3gp(音声のみ))、 A2 Softbank Music Contents(smc), Windows Media® Audio(wma)に対応しています。

(3) ポソコンからメモリカードに保存した 曲を聴くには?

メモリカードのPRIVATE/MYFOLDER/My A3 Items/MusicまたはSounds&Ringtoneに、対 応する形式のファイルを保存してください。

Q4 ストリーミングって何?

音楽や動画をサイトからダウンロー **A4** ドしながら再生する技術のことです。 930SCはストリーミングに対応しています。 a27



> 作った画像を友 達に見せて自慢 しよう!



お絵かきアニメ で「スタンプ」の Flash®を作成す る

あらかじめ、≪メ ニュー≫→「かきアニメ」→ ≪キャンバス≫→ に使う静止画す。 択しておきまま。



あらかじめ、《メニュー》→「設定」 →「ディスプレイ設 定」→「壁紙」から「ス ライドショー」を選 択しておきます。





「画像」タブ→静止 画枠を選択→静止 画を選択

L M SE TONE TONE

スタンプを選択→ 貼り付けたい位置 でタップ



静止画の選択完了後 に「設定」タブ→効果 と切替時間を選択



《モーション》→動 きをつけたいスタン プをタップ→《OK》



《保存》→「はい」/ 「いいえ」



「基本モーション」
→ 動 き を 選 択 →
《OK》→《その他》
→「Flash®保存」



壁紙 にするには 《その他》→「プレ ビュー」→《壁紙登録》から設定操作



待受画像として設定される

930SCの待受画面はスゴイ!

◆お絵かきアニメ

静止画やその場で撮影した画像上に線や 図形を描いたり、文字を書き込んだりできます。また、描いた絵を動かしてFlash®画像を作成し、待受画面に設定できます。

◆スライドショー

待受画面に複数の静止画を次々と表示させる機能です。表示させながら蝶が飛んだり桜が舞ったりする効果も設定できます。

お絵かきアニメでは、他に何ができるの?

文字入力や他の画像を貼り付けることもできます。また、1つの静止画上では、Flash®の動きは5個まで設定できます。

ではいたFlash[®]画像を友達にプレゼントできる?

相手のケータイがFlash[®]に対応していれば、メール、Bluetooth[®]、赤外線で送れます。 送った画像は待受画面に設定できます。

930SCの待受画面にちょうどいいサイズの画像を撮るには?

A3 設定すると、ぴったりのサイズで撮影できます。

Q4 これ以外に待受画面に 何が表示できるの?

44 ウィジェットアイコンを配置して、各機能のショートカットとして使えます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。番号はお間違いのないようにおかけください。

ソフトバンクお客様センター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 粉失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問合せ先	
福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県· 茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県・	総合案内	(金) 0088-240-157(無料)
	紛失·故障受付	(金) 0088-240-113(無料)
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	(金) 0088-241-157(無料)
	紛失·故障受付	(金) 0088-241-113(無料)
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	総合案内	(金) 0088-242-157(無料)
	紛失·故障受付	(6) 0088-242-113(無料)
広島県·岡山県·山口県·鳥取県·島根県·徳島県· 香川県·愛媛県·高知県·福岡県·佐賀県·長崎県· 大分県·熊本県·宮崎県·鹿児島県·沖縄県	総合案内	(金) 0088-250-157(無料)
	紛失·故障受付	(3) 0088-250-113(無料)

取り扱い上のご注意

- ●930SCは5~40°Cの範囲でご使用ください。 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場 所でのご使用、保管は避けてください。
- ●汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が930SCの内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。
- ●930SCをズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり 座席や椅子などに座らないでください。特に、 厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ●930SCを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- ●930SCを荷物の詰まった鞄などに入れると きは、重たいものの下にならないようにご注 意ください。







a30 a31

SoftBank 930SC

^{らくらくスタートブック} はじめて ケータイを 使う方

基本情報編



SoftBank 930SC

Contents

らくらくスタートブック 基本情報編

まずはココから!

 Contents
 b3

 箱の中身を確認しよう
 b4

 ようこそ! ソフトバンクへ
 b6

 このケータイでできること
 b8

 SCケータイと過ごす、私の一日
 b10

 操作を楽しむ直感型ケータイ
 b12

▼ケータイ オススメ活用術

準備はOK? ▶

ケータイのボディをチェック!b14さあ、電源を入れてみようb16画面の見かたをマスターしようb18基本の操作をおぼえようb20メニューを開けてみようb22めざせ!文字入力達人b24使いはじめに、これも確認b26

マナーを守ろう b28 こんなときには b30 よくある質問Q&A b32 b3

◀ 情報いろいろ

このたびはSoftBank 930SCをお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

SoftBank 930SCを楽しく便利にお使いいただくために このガイドを必ずお読みください。



本体、マニュアルと、付属品が入っています。

付属品

3 ステレオイヤホン



① ストラップタッチペン [SCKAP1]



4 マイク付きステレオ イヤホン変換 ケーブル



② 電池パック [SCBAK1]



- 930SCの充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- ◆メモリカードをご利用になる場合は、市販のmicroSD[™] / microSDHC[™]メモリカードを 購入してください。
- ◆ Samsung PC Studioは、SAMSUNGホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/ lineup/930download.html)からダウンロードしてご利用いただけます。

マニュアル

らくらくスタートブック(本書)

基本操作や基礎知識など、カンタン に使うためのブックです。





取扱説明書

各機能のさらに詳しい内容が掲載 されています。





First Step Guide(英語版)* 英語版クイックガイドです。





※ 930SCには、First Step Guide (ハングル版)も同梱されます。

930SC本体

本体







の機能名の違い

などを紹介

j

タ

世界対応ケータイ

たいつものケータイが海 外でも便利に使えます。

3Gハイスピード

できるから、音楽も動画も 楽々ダウンロード!

Yahoo!ケータイ

世界対応だから、使い慣れ・高速インターネット接続が・《ジャ》をタップするだけで つながる、ソフトバンクの : ポータルサイト。



PCサイトブラウザ/PCメール

イトやメールが閲覧できま



TVコール

ケータイからパソコンのサ: お互いの顔を見ながら通話 : が楽しめ、まるで会っている: ようなライブ感が魅力。



Bluetooth[®]

ワイヤレス通信でのデータ の送受信や、通話・音楽・ワ ンヤグもハンズフリーで!



「S!」ではじまる機能名称

S!メール S!ミュージックコネクト S!情報チャンネル などなど… S!ともだち状況

ソフトバンクへようこそ! 機能やメニュー・サービス名を覚えて、 **充実のケータイライフをお楽しみ** ください!

フルブラウザ

SoftBank docomo **♦S!メール +SMS** デコメール ⋆デコレメール テレビ雷話 **◆TVコール** 伝言メモ ◆簡易留守録 **◆Yahoo!ケータイ ★**ブックマーク Bookmark 画面メモ ★画面メモ ◆S!ミュージックコネクト ◆S!アプリ* iアプリ iチャネル ◆S!情報チャンネル

◆PCサイトブラウザ

他社ケータイとのおもな機能/サービス名の違い

※930SCは、「S!アプリ |対応機種ではありません。 (2008年10月現在)



す。

≪™≫をタップするだけで、「Yahoo!ケータイ |ポー タルサイトへGO!動画・音楽などソフトバンクの多彩 なサービスが高速通信で利用できる!!



- ■PCサイトブラウザ
- ■ミュージック/ムービー再生
- ■SIミュージックコネクト
- 着うた®、着信メロディ/着うたフル®
- ■ダウンロードコンテンツ
- ■S!ループ ほか

"便利に使<u>う"</u>

便利ツール

- ■アラーム/カレンダー
- ■ボイスレコーダー
- ■世界時計/通貨・単位換算
- ■ストップウォッチ ほか

画面のカスタマイズ

- ■ウィジェット設定
- ■壁紙設定 ほか

グローバル対応

- ■国際ローミング
- ■韓国語/英語(表示:入力)

情報配信

- ■S!速報ニュース
- ■S!情報チャンネル
- ■スケジュール通知 ほか
- ▼S!速報ニュース

ニュース・天気などの最新情報 が待受画面に自動的に配信。



テレビ

大画面で楽しめる、迫力の 3.3インチテレビ!

- 録画予約/視聴予約
- Gガイドモバイル(番組表)
- TV/リンク
- TVプレイヤー(再生)
- データ放送
- 番組情報

カメラ

510万画素の本格カメラ搭載!!

- 510万画素
- 静止画/動画撮影
- オートフォーカス
- シーン撮影
- 手振れ補正
- パノラマ/マクロ撮影
- フォトコンビ(分割撮影)
- 連写
- 顔リンク
- フレーム撮影
- ワイドダイナミックレンジ
- お絵かきアニメ ほか

直感的な操作で高品質なカメラやテレビまで楽しめる930SC。 どんなことができるのか、まとめて説明しましょう!

"通信する"

「TVコール」、「S!ともだち 状況」などのコミュニケー ションツールや電話帳の 機能がますます充実。

- ■電話
- ■TVコール
- ■S!ともだち状況
- ■電話帳機能
- ■SI電話帳バックアップ

▼S!ともだち状況

最大30人までのメンバー同士が、 お互いの応答状況を確認できる!



【メール

従来のメール機能に加え、さらに魅力 的な表現方法が続々登場!

- ■S!メール
- SMS
- ■写メール/ムービー写メール
- ■デコレメール
- ■デルモジ表示
- ■マイ絵文字・他社共诵絵文字
- ■フィーリングメール
- PC X JL
- ■ドキュメントビューア(データ閲覧)

その他の通信(外部連携)

Bluetooth®をはじめ、データ転送 が気軽に、速やかに。

- Bluetooth®
- **■USB**
- ■microSD™メモリカード
- ■赤外線通信
- ■QRコード



ケータイ

オススメ

活用術

出張中の彼からTVコール。 美しい富士山と懐かしい笑 顔に思わず胸キュン。

3:30pm

ワシセグを楽しむ

0:00pm

お気に入りのTV番組を楽しんで いると、後輩からメールが。 「本日の資料のチェックをお願い します 1…だって。





SC ケ

と私の、ある

一日をご紹介しまし

よう。

夕

は タ

もは

や生活に欠かせな

い大切なパ



Bluetooth®対応のワイヤレ





7:45am

出がけにインターネットを 気軽にチェック。今日の天 気と運勢は?

ケータイアラームで

スヘッドフォンでお気に入 りの音楽を聴きながらコー ヒーをセット。朝はやっぱり クラシックね♪

00:00:50

明日から2泊3日の韓国出張。 語学研修の成果に、あとはいつも のケータイを持って行くだけ。



世界対応ケータイ/韓国語対応

いつもと同じケータイが海外で 使えます。しかも、韓国語の表示 と入力にも対応しています。



写真に!



プレゼン成功のお祝いに上

司と贅沢ランチへ。510万画

素カメラで撮影したお料理

はフォトコンビで1枚の記念

複数の写真を1枚にまとめる テンプレートが選べます。

ワンヤグ

大画面ディスプレイで観るワン セグは楽しみのひとつ。番組表 やデータ放送、録画や再生など 充実したTV機能を存分に堪能 できます。

ドキュメントビューア PCサイトブラウザ

データフォルダ内のド キュメントファイル (PDF/XLS/DOC/ PPT/TXT)を見ること ができます。

ケータイ向けサイトだけでな く、パソコン向けサイトへもア クセス可能。外出中でも移動中 でも、PCサイトをカンタンに 閲覧できます。

Bluetooth®

Bluetooth®なら、CDから取り 込んだ曲などを、サイトやメー ルを見ながらワイヤレスで聴 くことができます。

目

POINT: [タテ/ヨコ表示 自動切り替え]

持ちかえるだけで、タテ/ヨコ表示が 自由自在なディスプレイ。





▼本体の向きでタテ/ヨコ画面に対応する機能

メディアプレイヤー

PCサイトブラウザ

POINT: [サイコロゲーム/ランダムボール]

ふりふり動作でサイコロやビンゴの 番号選びができる!



POINT: (フォトアルバム)

まるで本物のアルバムのように、 ページがめくれます!





画面中央をスクロール、または本体を傾けるとペー ジがめくれます。ズームや移動もワンタッチでOK!

POINT: [お絵かきアニメ]

画像にお絵描き+動かしちゃおう!

静止画像の上に、文字・ 線・図形・スタンプなどで 装飾したり、さらにそれ をFlash®で動かすことも できる楽しい機能。あな たのアイデアで描いてみ て!



POINT: (顔リンク)

写真の顔から、即、アクセス可能!

よく連絡する相手の 写真を「顔リンク」で 待受画面にすれば 顔をタップするだけ でカンタンに電話や メールができます。



おもわず操作したくなる! クールな触感が楽しい、多機能ケータイ

触れる操作にこだわった斬新なタッチコントロールと 洗練された多機能をあわせ持つ万能ケータイ、930SC。



ホールド

Hold 1秒以上のタップ

このタッチペンで操作します

タッチパネルに触れるたびに 軽い振動が起こる!



スクロール

Scroll

ペン先で巻くよう に動かす操作

ドラッグ &ドロップ

Drag & Drop


触れたまま目的の 場所へ移動して、 パッと離す操作



タップ **Tap** ペン先で触れる操作

b13

準備は



USIMカード

電池パックを取り外した状態で行い ます。取り扱いには十分注意して!

<取り付け時>

※IC面を下にして、 切り欠き部分の 向きに注意して 取り付けます。



<取り外し時>



めったにさわらないけで…

USIMカードってなに?

Universal Subscriber Identification Module

契約者を識別する情報を記録したIC カードのことです。従来は端末本体に 書き込まれていた電話番号や契約情 報などが小さなICカードに記録されて います。

電池パックのセット

毎日することではないけれど、はじめに おぼえておきましょう。

電池カバーを①の方向に押しながらスライド



(取り外し)ます。 <取り付け時> <取り外し時> 突起部



通常は電源を入れたまま使いますが、禁止さ れている場所では本体の電源を切りましょう。

- ◆ 充電されている場合でも、電波が届かない場 所での诵話やメール送受信は行えません。
- ◆ 電池パックやUSIMカードをセットするときは、 必ず本体の電源を切ってください。

充電のしかた

急速充電器で、あらかじめ十分に充電してください (充電に必要な時間は約180分です)。

AC100V

充電だけでな

、電池パ

'n

クのセッ

┗方法も確認.

ておきま

ŧ

ਰ



電源の入れかた/切りかた

☞」を画面が表示されるまで押し続けます。



電源を切るときは「・」を画面 が消えるまで押し続けます。

毎日使う 電源は常 入れ てお く必要があり

準備は

OK?

b17

接続状態

- P 3G網接続中
- 3G網パケット通信中(データ送受信中)
- 👺 SSL接続中
- GSM網接続中
- GSM網パケット通信中(データ送受信中)
- 音声電話通話中
- TVコール通話中
- 🗓 わたしの状況オンライン中

受信レベル



- ※1 オフラインモード
- ※2 英語/韓国語表示の場合、圏外は ■「と表示されます。
 - ☑ 新着メールあり
 - 空き容量なし(S!メール/SMS)
 - ミュージック再生中
- テレビ録画中
- 🏙 テレビ予約中
- メモリカード取り付け中
- PCサイトブラウザ接続中
- 未読のS!速報ニュースあり
- 禁 未読のS!情報チャンネルあり
- 誤動作防止設定中

電池残量



モード設定

- **♥** マナーモード
- € 運転中モード
- № 会議モード
- 炎 アウトドアモード
- 通常モードに設定中は, アイコンは表示されません。



音 バイブ設定

- ⇒ 音声着信音量ON&バイブOFF
- 毎声着信音量ON&バイブON
- i 音声着信音量OFF&バイブON
- ※ 音声着信音量OFF&バイブOFF
- R ローミング中
- 簡易留守録設定中
- ・ 簡易留守録メッセージあり
- 留守番電話メッセージあり
- 未読のS!ともだち状況通知あり アラーム設定中
- **エコン** スケジュールあり
- シークレットモード設定表示中
- 🌇 パスワードロック中
- Bluetooth®通信可能
- Bluetooth®通信中
- Bluetooth®でインターネット接続中
- ♪ Bluetooth®でヘッドセット接続中
- USB通信可能
- USB通信中
- 赤外線通信接続中
- 赤外線通信データ送受信中
- √ データ同期中

るアに

表示されて

タイの状態により示されるアイコンです



そんなときは 現在の設定や状況をひとめで知らせてくれるデ なんだっけ?」と不安にかられることも ゥ ア

イコン

でも、

で行 9

ます。ここ

共通操作 少なく

:となる

タ

の チ

呼 Ĭ١

び出 ネ

3

 \cap L1

S

Č

じはボ

が

ほと

h

操作をタ ンや、機能

'n

上

ウィジェット機能を使ってみよう

ウィジェットバーにウィジェットアイ テムを登録する

≪メニュー≫→「設定 | → 「ディス ノイ設定 |→「ウィジェット設定

登録したい項目をチェック→≪保存≫



ウィジェットアイコンの配置方法

通常は、ウィジェットバーからウィジェッ トアイテムをドラッグして、待受画面にド ロップすることで配置されます。ただし、 次のウィジェットアイコンはお買い上げ時 から待受画面に配置されています。

- Yahoo!ケータイ ブックマーク
- ☑ カメラ
- TV
- お絵かきアニメ

SI凍報ニュース

ウィジェット機能とは


ウィジェット機能を利用すると、登録した 機能をショートカット操作で呼び出すこと ができます。

ウィジェット機能の使いかた

通常は待受画面に隠れているウィジェット バーにウィジェットアイテムを登録します。 登録したアイテムはウィジェットバーから 待受画面にドラッグ&ドロップ操作で簡単 に移動できます。

また、待受画面上のウィジェットアイコンを タップすると機能をすぐに実行できます。





- † ウィジェットアイテムは、ウィジェットバーの中でタップしても動作しません。
- ◆ ウィジェットアイコンを戻すときは、ウィジェットバーの中にドラッグ&ドロップします。



b21

ツ

メニ

ュ

の中身を知っ

ると、使

いやすさが

んとア

各機能

の

ァ

イ

 \Box

ン

が

出てきます

好きな機能も簡単に探せます

お絵かきアニメ



コミュニケーション

S!ループ S!ともだち状況

ツール

アラーム 雷卓 通貨·単位換算 世界時計 メモ帳

予定リスト ボイスレコーダー ストップウォッチ バーコードリーダー ドキュメントビューア

辞典 ソフトウェア更新

12 :::

カレンダー



フォトアルバム



カメラ 0 カメラ ビデオカメラ

バーコードリーダー データフォルダ ピクチャー マイ絵文字 着うた·メロディ ミュージック ムービー

デコルメールテンプルート Flash® 着信音Flash® その他ファイル メモリ容量確認

電話帳

電話帳 新規登録 通話履歴 グループ設定 オーナー情報 スピードダイヤル設定 S!電話帳バックアップ 設定 メモリ容量確認

メディアプレイヤー

ミュージック ムービー ストリーミング 設定

ΤV

TV視聴 番組表 TVリンク TVプレイヤー 録画/視聴予約 設定



エンタテイメント

S!速報ニュース S!情報チャンネル/お天気 サイコロゲーム ランダムボール



設定

音・バイブ設定 ディスプレイ設定 一般設定 セキュリティ設定 通話設定

マナーモード設定 外部接続

メモリ設定



メインメニュー早見表

メインメニューの開きかた





待受画面に戻るには…?



操作中に待受画面に戻りたいと きは、「・」を押します。

1つ前に戻るときは、

を押 します。

まずは基本となるキ

ッドでの入力からおぼえま

[手書き入力]


入力エリアにタッチペンで手書き 文字を入力して行います!



手書き入力画面には3種類のモードがあります。



※詳細は取扱説明書をご覧ください。



●操作用暗評番号

操作時に使用する暗証番号で、お買い上げ時は「9999」に設定されて います。番号はご自分で変更することができます。

<変更手順>

■≪メニュー≫→「設定」→「セキュリティ設定」→「暗証番号変更」 操作用暗証番号を使用した場合、右図のような暗証番号入力画面が表示 されます。※入力した暗証番号は「****」で表示されます。

●交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の数字です。ご契約内容の変更 や一般電話から操作するときなどに必要です。



●発着信規制暗証番号

交換機用暗証番号と同じです。 (詳細については取扱説明書をご覧ください)

各種ロック機能について

930SCには、セキュリティのための各種ロック機能が付いています。

名称	設定内容	解除方法	
HOLDボタン(押す)	タッチパネルとキーにロックがかかる(誤動作防止)。	解除されるまで	
オートロック	ディスプレイ消灯に反応してロックがかかる。	ー®のまたは「GEAR」を 押し続ける	
電源On時ロック	電源を入れたとき、ロックがかかる。		
パスワードロック	●自 動=ディスプレイ消灯時にパスワードロックがかかる ●電源On時ロック=電源On時ロックと同じ	 パスワード (操作用暗証番号)	
機能別ロック	一部の機能にパスワードロックがかかる。 (メール、データフォルダ、電話帳、通話履歴、カレンダー/ 予定リスト、メモ帳)	を入力する	

おぼえておこう

■自分の電話番号/Eメールアドレスの確認方法

雷話 (ツールバー) →「オーナー情報 |

■音量の設定

音量は、サイドボタンの引/『で 調整できます。



- 着信音量(着信中)
- ■受話音量(通話中)

My SoftBank

利用状況の確認や各種変更手続きをするとき、待受画面で ≪™≫→「メニューリスト」→「My SoftBank」からアク セスします。

利用状況の確認

- ■利用料金/ポイント
- ■有料コンテンツ利用状況
- ■契約内容 など

各種変更手続き

- ■Eメールアドレス
- ■住所変更
- ■オプションサービス など

これ

準備は OK?

使いはじめに、

b27



このような場所では、 携帯電話の使用が禁止 されています。

車両の運転中は、交通 事故の原因となります ので携帯電話を使用し ないでください。

2004年11月1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となる場合があります。







病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。

航空機内では、運行の 安全に支障をきたす恐 れがありますので電源 をお切りください。





このような場所では、 携帯電話を使用しな いでください。

映画館、劇場、美術館などでの鑑賞中や図書館などでは電源をお切りください。







混雑した場所では、 電源を切るよう心 がけてください。

ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので使用しないでください。





このような場所では、 特にマナーを守って 使用しましょう。

電車の中では、周りの方のご迷惑にないよう、ご注意の中では、ださい。新幹線では、デッキなど惑にならない場所まで移動して使用してください。





レストランなどの静 かな場所では、声の 大きさに注意しま しょう。マナーモー ドをご利用くださ い。





り迷惑メールの対策には

トラブルを防ぐための、設定をお願いします。

ソフトバンクでは悪質な迷惑メールをブロックする機能を用意しています。

迷惑メールブロック機能の設定には、「個別設定」と「かんたん設定」があります。

◆個別設定

各迷惑メールフィルタ(なりすましメール/ともだちメール安心設定**/未承諾広告メール 拒否設定/URLリンクメール拒否設定/受信許可・拒否設定/海外からの拒否設定)を個々 に設定できます。

◆かんたん設定

規制レベルに応じて、各迷惑メールフィルタを一括でかんたんに設定できます。規制レベルには、「推奨ブロック設定(標準)」、「ケータイ/PHS設定(中)」、「きっずオススメ設定(強)」の3種類があります。各設定の詳細につきましては、ソフトバンクホームページ(http://www. softbank.ip)をご確認ください。

〈設定手順〉

▶ ペンス → 「設定・申込」 → 「各種変更手続き」 → 「メール各種設定(オリジナルメール設定)」 ※「ともだちメール安心設定」には「S!電話帳バックアップ」への加入が必要です。


それでも届く迷惑メールは… 迷惑メール申告窓口

stop@meiwaku.softbankmobile.co.ip

災害が発生したときは

災害用伝言板サービス

Yahoo!ケータイの「災害用伝言板サービス」なら、家族や友人に安否情報を提供。 あらかじめ設定した家族や友人のメールアドレスに、安否情報が登録されたことを自動送 信する機能もあります(自動Eメール送信)。



「Yahoo!ケータイ」→「災害用伝言板」



■確認〈他社携帯電話・パソコンから〉 http://dengon.softbank.ne.jp

> (安否情報のみ確認) 携帯電話から (他社/SoftBank)

> > パソコンから

こんな症状のときには

「あれ、おかしいな?」と思ったら、症状をチェックしましょう。

雷源が入らない

- 電池切れになっていませんか?
- 電池パックが正しく装着されて いますか?

スピーカーで音楽が再生できない

- マナーモードが設定されていま せんか?
- ステレオイヤホンマイクを接続 していませんか?

充電できない

- 急速充電器の接続コネクターが 確実に差し込まれていますか?
- 急速充電器のプラグはコンセントに しっかりと差し込まれていますか?

「これ以上起動できません」 と表示された

多くの機能を一度に起動してい ます。いくつかの機能を終了し てください。

埶くなる

充電中や長時間の通話中に発熱す ることがあります。手で触れられ ないほど熱くなった場合は、ただ ちに使用を中止してお問い合わせ 先(Pa30)までご連絡ください。

電池の消費が早い

●使用環境(気温/充電状況/電 波状況)・操作・設定状況によっ ては電池の消費が早くなりま す。

「サービスは許可されていま せん」と表示された

3Gサービスエリア外から送信し ようとした場合に表示されます。 サービスエリア内で送信してく ださい。

「保存領域が***バイト不足してい ます。データフォルダ内のファイル を整理しますか?」と表示された

● 930SCのメモリがいっぱいで す。不要なファイルを消去して からやり直してください。

ときに は 問子が 悪か たり、迷惑メ が 湢

では安心

タ

1

を使う場合、

ルを未然

に防ぐ のサ

の対処も必要です

ため

·を紹介

します



急にカメラのシャッターチャンスがおとずれたときは!?

930SC側面にある
●を2秒以上押してください。カメラが起動します。

microSD[™] / microSDHC[™]メモリカードは使えますか?

▶はい。使えます。930SCでは、4Gバイトまでのメモリカードが使用できます。 取り付けかたの詳細については、取扱説明書をご覧ください。 (64Mバイト、128Mバイト、256Mバイト、512Mバイト、1Gバイト、2Gバイト、4Gバイト*)

※microSDHC™メモリカードのみ推奨

Bluetooth[®]ヘッドフォンを使うには?

▶別売のBluetooth[®]専用ヘッドフォンをご使用ください。 ご購入の際には、本機への対応製品であるか、またご希望の用途に応じた製品 であるかどうかを必ずご確認ください。



Fメールアドレスを変更するには?

▶≪メール≫→「設定 |→「メール・アドレス設定 |と操作し、オリジナルメール 設定画面の指示にしたがって操作してください。

好きな写真を壁紙にしたいのですが…。

設定したい写直を「データフォルダ」→「ピクチャー」に保存し、《メニュー》→ 「設定 |→「ディスプレイ設定 |→「壁紙 |→「ピクチャー |の順に操作してください。

お気に入りの曲を音声電話の着信音に設定する方法は?

設定したい曲を「データフォルダ」→「着うた・メロディ」に保存し、≪メニュー≫ →「設定」→「音・バイブ設定」→「着信音」→「音声着信」→「着うた・メロディ」の 順に操作してください。

「S!電話帳バックアップ」とは、どんなサービスですか?

▶ケータイの電話帳のデータを、ネットワーク内のサーバにバックアップした り、同期をとることができるサービスです。 (※加入にはお申し込みが必要です。)

> □窓4人は自は● ソフトバンクショップ My SoftBank お客様センター157